

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Bij het gebruik van elektrische apparaten dienen altijd de volgende voorzorgsmaatregelen in acht te worden genomen:



WAARSCHUWING!

Dek het verwarmingstoestel tijdens gebruik **NIET** af!



LET OP!

Dit apparaat is niet geschikt voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of met een gebrek aan ervaring en kennis!

Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.



ELEKTRISCH APPARAAT!

Bescherm tegen vocht: De kachel is niet geschikt voor gebruik buitenshuis bij vochtig weer, in badkamers of andere vochtige ruimtes of omgevingen.

De stekker van het apparaat is waterdicht wanneer deze niet wordt gebruikt. Gebruik het apparaat nooit met natte handen of wanneer er water op het netsnoer zit om elektrische schokken of lekstromen te voorkomen.



ALLEEN VOOR BINNEN!

Alleen geschikt voor gebruik in droge binnenruimtes (zoals kassen).



BRANDGEVAAR!

De kachel kan zeer heet worden! Houd bij het plaatsen rekening met het volgende:

- Houd een veilige afstand tot brandbare materialen zoals meubels, gordijnen en dergelijke.
- Niet gebruiken in ruimtes waar brandbare vloeistoffen of gassen worden gebruikt of opgeslagen.
- Niet direct onder een stopcontact plaatsen.

Voorkom brandgevaar bij elektrische apparaten:

- Sluit de kachel niet aan op een schakelklok of andere apparaten die het toestel automatisch kunnen inschakelen.
- Gebruik een verlengsnoer zo kort mogelijk en trek het volledig uit.
- Sluit geen andere apparaten aan op hetzelfde stopcontact als de kachel.
- Laat een beschadigd snoer repareren door de fabrikant of een onderhoudsdienst.
- Houd het apparaat altijd in de gaten tijdens gebruik.
- Houd kinderen en dieren op afstand.
- Plaats het apparaat niet op voertuigen of ondergronden die makkelijk kunnen bewegen of omvallen.
- Trek de stekker uit het stopcontact bij pauzes in het gebruik – altijd recht aan de stekker, nooit aan het snoer trekken!
- Plaats het apparaat ver van gordijnen of plekken waar de luchtinlaat geblokkeerd kan worden.



AFVALVERWERKING!

Gooi elektrische apparaten niet weg als ongesorteerd huishoudelijk afval, maar lever ze in bij een inzamelpunt voor gescheiden afval. Informatie over beschikbare inzamelsystemen is verkrijgbaar bij uw lokale afvalverwerkingsdienst.



CE-GECEERTIFICEERD

E.P.H. Schmidt & Co. GmbH
Postbus 170163
44060 Dortmund
produkthinweise@eph-schmidt.de